

Cómo instalar correctamente el TAG en tu vehículo

1. Une el soporte con el TAG hasta escuchar un sonido de conexión.
Este sonido solo se emitirá la primera vez que se conecten.
2. Limpia el área del parabrisas donde colocarás el soporte del TAG.
Usa el paño incluido y espera a que el área esté completamente seca.
3. Retira el papel del adhesivo y fija el TAG en el parabrisas:
 - Autos, camionetas y vans: parte superior central del parabrisas (horizontal).
 - Camiones y buses: parte inferior central del parabrisas (vertical).Presiona firmemente durante 1 minuto.